



Camion Soft-Car téléguidé

NC-1453

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec ce camion en plastique mou, votre enfant apprend les joies des jouets téléguidés sans aucun risque.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Camion

Télécommande

Mode d'emploi



NOTE: L'appareil requiert 3 piles supplémentaires de type AA et un bloc 9 V (non fourni).

Mise en place des piles

1. Dévissez les vis à l'arrière du camion avec un tournevis cruciforme.
2. Retirez la benne du camion.
3. Dévissez les vis des logements piles du camion et de la télécommande.
4. Ouvrez les logements piles à l'arrière du camion et de la télécommande.
5. Insérez trois piles de type AA et un bloc pile 9 V. Respectez les consignes de polarité inscrites dans les socles des compartiments.
6. Refermez et revissez les logements.
7. Placez l'interrupteur ON/OFF situé sous le camion en position ON.

Rouler

Pour avancer tout droit, appuyez sur la touche gauche de la télécommande. Pour faire tourner le camion, appuyez sur la touche droite de la télécommande.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION: Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.

Sous réserve de modification et d'erreur!

Conseils importants concernant le recyclage

Les piles et appareils électroniques ne doivent PAS être jetés dans la poubelle ordinaire. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes concernant les piles

- Les accus délivrent parfois une tension trop faible. Autant que faire se peut, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Risque d'explosion!
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de surchauffe des piles et de panne de l'appareil.
- Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne - Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

© 08/2009

